

產品配件介紹



使.用.說.明.書

內含保固憑證 . 請妥善保管

本機適用電壓DC12V

產品外觀介紹



(A)雷射防護罩發射盒具備雙供電模式

(可以據車輛情況擇一使用，無使用到的接頭可使用電工膠帶
將其纏起做簡易防潮處理，請勿將其剪掉)

使用BAT(紅黑線)接口，為自動開關機功能，可直接接上電瓶，但若在車輛熄火狀態下，車輛上有其他負載其他電力使用時，可能會造成車外主機誤判而自動開關機，造成電瓶損耗；若有此狀況，則建議將電源改接ACC(黑線)至二段電源開關(鑰匙電源)。


(B)雷射防護罩防護頭



(C)室內接收機示意圖



安裝說明




請務必遵守下列安裝規則，避免因為錯誤的施工造成防護能力不佳

A、B為防護主機安裝位置示意圖，C為發射盒，D為室內接收機位置。

* 請將雷射防護頭安裝在車牌或保桿前緣處，兩防護頭(A與B)距離約60-70 cm
防護頭前方不能有任何物品阻擋，以達到最佳防護效果。

安裝須知



雷射頭防護頭勿內縮藏匿於保桿或是網狀物、氣壩內

發射盒(C)防水等級為防潑水，安裝在引擎室時請安裝於電瓶附近，以免因積水、水氣、雨水等導致故障。

保固內容

- 1.本產品在正常使用情況下，享有主機保固1年
配線、配件、外觀等皆屬消耗品，保固3個月。
- 2.保固期間內正常使用下故障，本公司負責免費維修。
- 3.於下列情況下，保固期間內本公司仍將酌收維修費用。

- A.客戶自行拆卸、修理、改裝、拆修等。
- B.不可抗拒之天災人禍：如雷擊、火災、地震、水災。
- C.錯誤的使用方法，在非本公司指定之經銷商代為拆裝維修所造成的故障。
- D.因運輸、移動或是使用時不慎滑落所引起的故障及損壞。

- 4.超出保固期維修將酌收維修費用。
- 5.無購買證明者，將以出廠日期主。
- 6.私自更改、修改(剪)、破壞主機及配線、線材者，
本公司得拒絕保固或維修。

雷射防護罩使用注意事項

雷射防護罩接收到取締雷射訊號時，就即會立即進行防護，使其無法得知車速，此時駕駛者請務必鬆開油門並且進行減速，勿重踩煞車，使車速降到該路段規定的速限內，切勿刻意利用本產品再違規超速、不要有刻意挑釁超速的行為，此為於執法人員的尊重，也可避駕駛者產生不必要的困擾。

YI100五代雷射防護罩能夠有效對於國內現役之雷射槍進行防護，降低駕駛者收到紅單的機率。然而本產品並非100% 萬能，除了產品各種注意事項外，駕駛者也需有正確的使用習慣，熟悉雷射測速的取締方式，才能發揮本產品最大的效果。

* 再次提醒駕駛人切勿因安裝本產品後，而有刻意利用本產品違規超速的行為。
若駕駛者若因刻意超速行駛，以致遭受取締或是其他損失，皆需由駕駛者自行負責，本公司不負擔任何損失與責任。

雷射槍種類

TRU SPEED、TRU CAM、PRO LITE、STALKER
ATLANTA-R、LASERCAM 4、UltraLyte Compact
Pro Laser III、Digi-Cam 數位照相

保固憑證

產品名稱	YL series 雷射防護罩	
	序號	
客戶資料	姓名	
	電話	
	地址	
保固期	購買日期	自購買日起一年內 塗改無效
	年 月 日	
經銷商	店名	(經銷商印章)
	地址	
	電話	