

M302SII

使用手冊

超薄型後視鏡行車記錄器

一、使用須知


溫馨提示：請使用本機標配的車充給本機供電，否則，可能會造成機器無法正常啟動、損壞等狀況。

- A. 本產品在沒有裝後鏡頭的狀況下，前鏡頭最高可達1080P解析度；若安裝後鏡頭，解析度固定為1080P+720P
- B. 本產品停車守衛功能需在1.記憶卡空間足夠 2.內建電池電量足夠的情況下才可以正常作用
- C. 請不要在行進中操作本產品

二、配件說明

1. 主機 *1
2. 電源線 *1
3. 固定綁帶*1
4. 使用說明書*1
5. 後鏡頭 (選配)

三、外觀說明



(1) 觸控螢幕

(2) RESET

(3) 記憶卡插槽

(4) 後鏡頭插孔

(5) 電源孔

(6) 主鏡頭

(7) 後鏡頭 (選配)

(8) 電源鍵

四、介面說明-A

a. 錄影介面


品名:行車影像記錄器
型號:M302S
電壓:DC 5V
製造:遊龍實業

贈送贈品

CA13-6-180R CA3-10

後視鏡:RC13

適用機身背面有此貼紙的機器



(1) 切換至主介面 (需先停止錄影)

(2) 開始/停止錄影(觸控)

(3) 拍照(觸控)

(4) 手動鎖檔(觸控)

(5) 開啟/關閉錄音

(6) 開啟/關閉高IOS模式

b.主介面 (操作前須先停止錄影)



(1) 切換至錄影介面 (觸控)

(2) 切換至拍照介面 (觸控)

(3) 切換至回放介面 (觸控)


(4) 切換至設定介面 (觸控)

c.播放介面 (影片播放中無法返回)



四、介面說明-B

a.錄影介面



(1) 切換至主介面 (觸控)

(2) 拍照(觸控)

(3) 手動鎖檔(觸控)

(4) 開始/停止錄影(觸控)

(5) 電源指示

(6) 記憶卡指示

(7) 時間指示

b.主介面 (操作前須先停止錄影)



(1) 切換至錄影介面 (觸控)

(2) 切換至拍照介面 (觸控)

(3) 切換至回放介面 (觸控)

(4) 切換至設定介面 (觸控)

c.播放介面 (影片播放中無法返回)



五、功能設說明-A

設定



適用機身背面有此貼紙的機器

- 音量設置 : 系統音量大小
- 錄像分辨率 : 前鏡頭錄影解析度調整
- 拍照質量 : 拍照解析度調整
- 錄影時長 : 循環錄影長杜
- 曝光補償 : EV 調整
- 無光夜視 : 高ISO模式
(開啟後，畫面會更亮，但噪點會更大，影像效果變差)
- 移動偵測 : 移動偵測錄影功能
(開啟後，一般錄影時，若前方沒有移動物體，會停止錄影)
- 錄音開關 : 開啟/關閉錄音功能
- 自動關屏 : 螢幕保護功能
- 自動關機 : 功能開啟後，在沒有錄影的狀況下，會依照設定的時間，自動關閉機器
- 語言 : 系統語言調整
- 日期/時間設置 : 調整日期時間
- 格式化 : 格式化記憶卡(使用64G記憶卡需先用此功能格式化機器才可以正常錄影)

五、功能設說明-B

錄影設定

- 解析度 : 單鏡頭時前鏡頭解析度
- 循環錄影 : 單段錄影保存長度
- 重力感應 : G-SENSOR自動鎖檔功能
- 停車守衛 : 開啟 / 關閉停車守衛功能
- 高動態設定 : HDR功能
- 曝光補償 : EV 調整
- 運動檢測 : 移動偵測錄影功能(非停車守衛)
- 日期標籤 : 時間水印功能
- 錄音 : 開啟 / 關閉錄音功能

一般設定

- 螢幕保護 : 自動關閉螢幕功能
- 自動關機 : 在無記憶卡、無錄影狀態下，依照設定的時間關閉機器
- 背光亮度 : 顯示螢幕亮度(非影片亮度)
- 按鍵聲音 : 操作音
- 語言設定 : 介面語言
- 日期時間 : 機器日期時間調整
- 格式化 : 格式化記憶卡
- 恢復預設值 : 恢復預設值
- 版本號 : 軟體編號

六、疑難問題解決方案

1、顯示記憶體滿，無法循環錄影

A. 首先新卡在機器上首次使用，請先把TF卡格式化，或當此張TF卡在別的類型機器上使用過，而使用在本機時，也需要再格式化。

B. 檢查G-senso是否開啟，若開啟後，行車過程中車子顛簸搖晃機器會導致檔案上鎖，鎖定的檔是不能被覆蓋的。

2、鏡頭無影像

請檢查寶馬插頭是否正確連接、鏡頭線是否插好。

3、錄影過程中畫面卡頓或者按鍵反應慢，請先檢查所使用記憶體卡符合規格（U1），如使用非高速記憶卡，可能會出現漏秒、視訊重播卡頓、花螢幕、死當等問題。

4. 衛星無法定位：衛星天線需見天，並盡量遠離電子產品，請勿安裝於車殼內或任何可能會阻擋衛星見天的地方

- 5、拍攝效果可能會因為實際環境的天候、光源、機器安裝角度、前擋玻璃之清潔度、不同廠牌的隔熱紙或播放設備螢幕解析度等狀況而有所差異。
- 6、請勿以尖銳、粗糙、具揮發性之物品清潔鏡頭。
- 7、防水鏡頭、主機、線控會因時間、環境等因素導致防水效果有所降低，請勿使用高壓水柱直接清洗
- 8、行車記錄器只能作為輔助工具，並不能擔保行車安全或保障責任，汽車駕駛應確實注意路況小心駕駛並避免危險駕駛。
- 9、行車記錄器是電子產品，本身就有可能發生零件故障以致無法正常運作，其記憶卡也屬消耗品也有可能發生不穩定或因為事故撞擊瞬間機器電源中斷導致影片無法記錄或檔案損毀。

*行車記錄器並不能取代保險，
車主應適當投保以獲得完善的保障。

七、產品規格

顯示螢幕	4.5 吋IPS 螢幕
錄影解析度	1080P、720P /
影片格式	AVI
USB傳輸速度	2.0
語言選項	繁體中文 / 英文
儲存介質	MICRO SD / 最大64G (僅支援U1等級) *不相容創見系列記憶卡
麥克風/喇叭	內建式
電源輸入	USB接頭、電壓DC 5V
電池	250毫安培電池
觸控功能	支援
適用電壓	主機：DC 5V 2.5A 車充線：DC 24V~12V

*如需自行購買記憶卡，請參考官網新消息之記憶卡相容表。

平時維護

妥善維護您的系統可確保其使用壽命並降低損壞風險。

- 使用本裝置時應避免潮濕與極端的溫度。
- 避免讓系統長時間暴露於直射陽光或強烈的紫外線燈光下。
- 不要放置物品於機身上面，也不要讓物品掉落在機身上。
- 切勿讓機身掉落或處於強力震動之所。
- 避免讓機身周圍的溫度突然產生巨大變化，因為這可能導致濕氣凝結於機身內部，進而損壞機身。
萬一發生凝結的現象，請等候機身完全風乾。
- 液晶螢幕很容易刮傷，切勿用尖銳物品碰觸螢幕，液晶螢幕專用的無膠型保護貼可防止輕微的刮傷。
- 清潔裝置時，切記要關閉電源，拔開電源線，以不掉棉屑的軟質布料擦拭機身外部。
- 切勿使用紙巾擦拭螢幕。
- 嚴禁擅自拆解、維修或變動機體，此舉會讓產品保固失效，同時也可能損害機身，甚至造成人身或財物的損傷。
- 請勿將本裝置、物件或配件與其他易燃液體、氣體或其他爆裂物品一同放置，以免發生危險。
- 為了防止盜竊，不要將裝置和配件留在無人看管汽車裡位置明顯處。
- 不要將裝置長時間暴露於高溫或陽光直接照射，過熱可能會損壞裝置。