



使用說明書

產品結構



- 7.第一鏡
- 8.第二鏡
- 9.電源線-4PIN母頭
控制線-8PIN公頭
GPS線-4PIN公頭

按鍵功能

- 1.電源鍵：開機、關機
- 2.錄影鍵：錄影模式:開始、停止錄影 / 照相模式:拍照鍵 / 預覽模式:確認鍵 / 選單中:確認鍵
- 3.模式鍵：停止錄影狀態下:切換模式
- 4.目錄鍵：停止錄影狀態下:按一下:開啟選單第一頁 / 按兩下:開啟選單第二頁
- 5.上翻鍵：錄影模式:啟動、關閉WIFI功能 / 預覽模式:上翻功能 / 選單中:上翻功能 / 螢幕關閉狀態下：開啟螢幕
- 6.下翻鍵：預覽模式:下翻功能 / 選單中:下翻功能

產品規格

顯示螢幕	2.7吋 16:9 LCD
鏡頭參數	前後 6 玻 135 度廣角鏡頭
錄影解析度	雙 FULL HD 1080P
照片格式	JPG
影片格式	採 H.264 技術壓縮之 TS
影像幀數	30FPS
語言選項	繁體中文
儲存介質	MICRO SD
麥克風/喇叭	內建式
電源輸入	電壓 DC 5V
電池容量	超級電容
鏡頭防水等級	IP68 (防水效果可能因安裝、時間環境因素而自然耗損)

包裝內容

主機*1、8PIN控制器延長線*1、控制器*1、鏡頭*2、鏡頭延長線*2、4PIN寶馬轉USB*1、電源線*1(無防水、無ACC功能，請勿直接接電瓶)、控制線固定帶*1

選配件：GPS天線(軌跡紀錄)

功能設置

操作前：需先短按"上翻鍵"關閉WIFI後，才能停止錄影，開啟選單

解析度：錄影解析度調整 (固定為FHD30+FHD30)

循環錄影：單段影片保存長度 (請勿設置關，設置關閉，卡片錄滿後將不會再錄影)

錄影聲音：影片聲音紀錄功能

日期紀錄：開啟、關閉影片時間/日期水印

重力感應：G-SENSOR功能
(如果發生嚴重車輛碰撞，會鎖定事故發生時的影像資料，同時顯示幕右側會顯示鎖的圖示；被鎖定的影像會保存為一個特殊檔，這個檔案不會被循環覆蓋，若整張卡都是特殊鎖定檔，機器將不會再錄影，因此若有開啟此功能，請定期格式化記憶卡)

日期/時間：設定紀錄器的日期及時間(於選項中，由上翻、下翻鍵調整數值，錄影鍵切換選項，目錄鍵保存設定)

自動關機：開啟後，若機器**1.沒安裝記憶卡**、**2.沒有在錄影**，將會依照所設定時間自動關機

提示音：行車紀錄器操作提示音

語系: 行車紀錄器語言調整

格式化: 格式化記憶卡

(**A.格式化前須確保記憶卡內檔案沒有要保存，格式化後檔案會清空。**
B.使用64G以上記憶卡前，請使用此功能先做完格式化才能正常錄影。)

預設值: 回復預設選項

自動關屏: 自動關閉螢幕功能

版本: 行車紀錄器版本號碼

疑難問題解決方案

1、顯示記憶體滿，無法循環錄影等

A.首先新卡在機器上首次使用,請先把TF卡格式化.或當此張TF卡在別的類型機器上使用過，而使用在本機，也需要格式化，
※因為不同配置的機器所使用的錄影格式有差異，防止檔案格式相互串擾，造成卡滿，視訊掉幀（卡頓/花螢幕等），或者無錄影檔顯示。

B.檢查G-sensor靈敏度是否設置為高，如果靈敏度太高，行車過程中車子顛簸搖晃機器會導致檔加鎖，鎖定的檔案是不能被覆蓋的，鎖定檔案積多了就會出現記憶體滿不循環

C.檢查是否關閉循環錄影、使用到不符合規格的記憶卡

2、錄影過程中畫面卡頓或者按鍵反應慢

請先檢查所使用記憶體卡是否高速卡（U1），如使用非高速記憶卡，可能會出現漏秒、視訊重播卡頓、花螢幕、死當等問題。

3、系統異常情況無法正常運行

解決辦法：請直接移除電線，待內部電容放電後即會自動關機

注意事項

1、請定期檢查記憶卡是否需要格式化或更換新卡

2、拍攝效果可能會因為實際環境的天候、光源、機器安裝角度、玻璃之清潔度、車身震動程度或播放設備螢幕解析度等狀況而有所差異

3、請勿以尖銳、粗糙、具揮發性之物品清潔鏡頭

4、鏡頭雖具備一定程度防水等級，但仍建議不要使用高壓水柱直接清洗，避免造成鏡片鍍膜受損、進水等現象

5、行車紀錄器只能作為輔助工具，並不能擔保行車安全或保障責任，汽車駕駛應確實注意路況小心駕駛並避免危險駕駛。

6. 行車紀錄器是電子產品，本身就有可能發生零件故障以致無法正常運作，其記憶卡也屬消耗品也有可能發生不穩定或因為事故撞擊瞬間機器電源中斷導致影片無法記錄或檔案損毀。
行車紀錄器並不能取代保險，車主應適當投保以獲得完善的保障

7. 拍攝影像可能因為車身震動、安裝位置等因素，有影像抖動或有果凍狀現象產生

8. 主機、電源線降壓盒不防水，請多加留意安裝位置

9.WIFI傳輸距離約1.5公尺(空曠狀態)，手機連結APP狀態下可能因為外在環境干擾，而有實時影像延遲的現象。

10. 安裝時，線材請遠離高壓線圈

11. 鏡頭可能因冷熱溫差而起霧，此屬自然現象(通常發生於大雨後。鏡片霧氣會自然消退)

WIFI APP安裝

請注意，APP第一次安裝時會要求存取權限，請務必都按"同意"或"是"給予APP權限，否則可能有無法連線或無法下載影片的情況發生

1. 下載APP: iOS搜尋: VF CAM+、Android 搜尋:VF CAM (註1)
2. 啟動行車紀錄器，機器開啟後WIFI會自動開啟
3. 開啟手機WIFI功能，連接行車紀錄器，SSID與密碼會顯示在行車紀錄器螢幕上 (註2)
4. 確認連接上WIFI後，即可開啟APP使用

***本機WIFI開機後預設開啟，要做任何操作前，需按"上翻鍵"關閉WIFI後，才能夠進行操作**

備註1. iOS因手機系統限制，因此RX5錄製的.TS檔案無法直接存入系統相簿，僅能透過APP、第三方播放器或分享功能播放或輸出檔案

備註2. 部分Android手機有智慧連線功能，此功能為自動選擇具備網路連線的WIFI SSID，因RX5的WIFI SSID並無上網功能，因此若有開啟該功能可能會導致連線失敗，因此使用前須先將該功能關閉